H0LK22

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯シャンデリア

形名　LK4433,4463
　　LK4434,4464



このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

- 取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

取扱説明書

⚠安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

図記号の意味は次のとおりです。

禁止	接触禁止	水場での使用禁止
分解禁止	指示を守る	

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

金属など差し込まない (器具のすきまやソケット部にヘアピンや針など差し込まない) 火災・感電の原因	**引火する危険のある雰囲気で使わない** (可燃性スプレーを吹き掛けない)火災の原因	**異常時は電源スイッチを切る**(煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る) 火災・感電の原因
器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因	**ランプ交換、お手入れのときは電源を切る** 感電の原因	**お客様自身で分解・改造はしない** 火災・感電の原因
布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因		

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

高温(40℃以上)な場所では使わない 落下・感電・火災の原因	**強い振動・衝撃のある場所で使わない** 器具破損により落下の原因	**風呂場など、水や湿気の多い場所で使わない** 火災・感電の原因
使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散しけがの原因	**ランプのガラス、口金部分を強くねじらない**　ガラスの破損によりけがの原因	**アームに無理な力を加えない** 破損して、感電・火災の原因
電源工事はしない 有資格者に取付けを依頼 感電の原因	**点灯中及び消灯直後のランプには触らない**　高温のためやけどの原因	**グローブを真っ直ぐに締め込む**　斜め取付け・不完全な取付け 落下の原因
器具表示の指定W(ワット)数を越えるランプは絶対使用しない 過熱して火災の原因	**ランプに塗料などを塗らない**　ランプが過熱、破損してけがの原因	**安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う**

仕　様

形　名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口金
LK4433、4463	100V	180W	60Wミニクリプトンランプ×3	E17
LK4434、4464	100V	240W	60Wミニクリプトンランプ×4	E17

施工説明

HOLK22

各部のなまえ

附属品
木ねじ２本



（グローブは形名により異なります。）

⚠施工者への安全上のご注意

⚠警告
- ●施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従って下さい。
- ●指定太さの電源線を・指定長さに被覆を剝がし１本ずつ速結端子の奥まで差込む。
  差込み不十分は接触不良により、感電・火災の原因



適合電線　φ1.6,2.0

器具の取付けかた

1 附属の木ねじ２本で取付板を天井のしっかりと補強された部分に取付ける。

⚠注意
板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない
落下の原因



2 電源線を接続する。

⚠警告
電源接続の際は、電源線を張った状態としない。接続不良による発熱で火災の原因

3 フランジをローレットナットで取付板に確実に固定してください。

⚠警告
器具取付けの際は、電線を挟まない。火災・感電の原因

●約30°の傾斜天井にも取付け可能です。

⚠注意
傾斜天井に取付ける場合は取付板を図の向きで取付ける



グローブの取付けかた

グローブをソケットリングでグローブ受けに、確実に固定する。

⚠注意
グローブを真っ直ぐに締め込む。斜め取付け・不完全な取付けは落下の原因



ランプの取付けかた

ランプをソケットにねじ込む。

お客さま相談窓口

北海道お客さま相談窓口　☎(011)893-1313
〒004 札幌市厚別区大谷地東2-1-11
東北お客さま相談窓口　☎(022)231-8282
〒983 仙台市日ノ出町2-2-33
関越お客さま相談窓口　☎(048)665-8211
〒331 大宮市大成町4-298
東関東お客さま相談窓口　☎(0471)64-9120
〒277 柏市東上町8-25
東京お客さま相談窓口　☎(03)3414-9655
〒107 世田谷区池尻町3-10-3(三菱電機世田谷ビル)
神奈川お客さま相談窓口　☎(045)664-2719
〒231 横浜市中区不老町3-12-5(下山関山ビル)
北陸お客さま相談窓口　☎(0762)52-1356
〒920 金沢市小坂町西81
東海お客さま相談窓口　☎(052)565-3110
〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)
近畿お客さま相談窓口　☎(075)611-3110
〒612 京都市伏見区竹田小屋ノ内町11
関西お客さま相談窓口　☎(06) 330-8110
〒564 吹田市江坂町2-7-8
中国お客さま相談窓口　☎(082)278-1322
〒733 広島市西区商工センター6-2-17
四国お客さま相談窓口　☎(0878)79-1190
〒761-17 香川郡香川町大字川東下字鴨島717-1
九州お客さま相談窓口　☎(092)571-2211
〒816 福岡市博多区板付4-6-35

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

アフターサービス

- ●アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客さま窓口へお問合わせください。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店にご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247 神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467)41-2726 住宅照明営業課